




MANUAL DE INSTRUÇÃO *intt* TOYS



- Aperte e segure o botão por 2s para ligar ou desligar o toy. Aperte rapidamente para alternar entre os 9 modos de vibração.
- A luz indicadora pisca durante o carregamento, a luz fica acesa quando estiver totalmente carregada. A luz indicadora pisca rapidamente quando a energia está baixa.


ESPECIFICAÇÕES

Material:	Silicone
Tamanho:	86x56x27mm
Modo de vibração:	9 Modos
Tempo de Carregamento:	70 Mins
Tempo de Uso:	40 Mins

UTILIZANDO O APLICATIVO:

COMO FAZER O DOWNLOAD?

- Baixe o WINYI APP no Apple Store ou Google Play procurando por WinYi.
- Ou escaneie o QR Code abaixo e faça o download.




CADASTRO E LOGIN

- Clique em Registrar e faça seu cadastro utilizando seu e-mail. Em seguida, marque a opção Captcha.
- Você receberá um código de 6 dígitos no e-mail cadastrado. Insira o código, concorde com os termos e clique em Registrar.
- Defina uma senha, confirme-a e clique em Definir senha.



CONEXÃO DO DISPOSITIVO

- Ative o Bluetooth do seu celular e ligue o seu sextoy.
- No aplicativo, clique no ícone Dispositivo e, em seguida, no botão Vincular Dispositivo.
- Aguarde a sincronização aparecer na tela e clique em Vincular.
- Pronto! Seu brinquedo está conectado e pronto para ser utilizado com todas as suas funções.





ADICIONANDO SUA PARCERIA

- No aplicativo, clique primeiro no ícone Conversas na parte inferior da tela.
- Em seguida, toque no ícone do canto esquerdo e selecione o botão "+" > Adicionar Amigo.

FUNÇÕES DO APLICATIVO

Modo Integrado: Escolha entre 9 ciclos de vibração e controle as intensidades.


Modo Personalizado: Clique em "Adicionar Modo" para criar seu próprio modo de vibração desejado e salvá-lo no aplicativo, então você pode usar livremente seu modo personalizado.

Modo em Tempo Real: Clique em dois ícones vibração para controlar diferentes motores.


Música: Toque a música; E sinta a vibração de acordo com ritmo.

Jogo: Jogue os games do app e sinta a vibração assim que o jogo começar.

Voz: As vibrações variam de acordo com som da sua voz.




10. Digite o e-mail cadastrado do usuário e envie a solicitação.
11. Assim que sua parceria aceitar, vocês poderão conversar livremente e criar ou participar de uma sala na seção Longa Distância.




CRIANDO OU ENTRANDO EM UMA SALA

12. Clique no ícone Longa Distância na parte inferior da tela.
13. Toque no ícone "+" no canto direito e selecione Criar Sala.
14. Dê um nome à sala e segure-o por 2 segundos para compartilhar diretamente com seu parceiro ou copie o ID da sala ou compartilhe.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. 9 Modos de vibração.
2. Feito em silicone cirúrgico.
3. Design silencioso, protegendo sua privacidade.
4. Controle por aplicativo



SEGURANÇA

1. Não compartilhe com outras pessoas para sua saúde.
2. Pare de usá-lo se você se sentir desconfortável.
3. Pare de usá-lo se achar alguma anormalidade no produto.
4. Mantenha-o fora do alcance das crianças.

LIMPEZA E ARMAZENAGEM

1. Por favor, limpe-o completamente antes e depois de usar.
2. Lavar com água morna e sabão neutro ou com nosso Limpa Toys, antes e depois de cada uso.
3. Seque naturalmente ao ar e evite a luz solar direta.
4. Guarde-o em local livre de poeira.

ATENÇÃO

1. Por favor, carregue-o antes de usar.
2. Aconselha-se o uso de lubrificante a base de água como nosso K-intt, para aumentar a vida útil do seu produto e não danificar seu material.
3. Depois que a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o plugue do brinquedo.

NÃO UTILIZE CARREGADORES TURBO PARA CARREGAR SEUS BRINQUEDOS

- Utilize carregadores que possuam até 2.1 amperes, e voltagem de no máximo 5 volts.
- É recomendado que ele seja carregado através de um computador, ou de uma bateria portátil.
- O carregamento na potência incorreta pode danificá-lo.

110x80mm